

EOBD-kód	Chybová hodnota WDS	Chybný díl, popř. podsystém	Možná příčina/příčiny
P0, P2, P34xx, U0, U3, Typ příčiny	-	Viz tabulka chybových kódů EOBD	-
P1102	22	Měřič hmotnosti vzduchu - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu
P1103	21	Měřič hmotnosti vzduchu - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu
P1136	00	Větrák řídicí jednotky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, větrák řídicí jednotky
P115A	68	Stav paliva je příliš nízký - provozní režim "omezení výkonu motoru"	Stav paliva je příliš nízký
P115B	68	Stav paliva je příliš nízký - provozní režim "nucené vypnutí motoru"	Stav paliva je příliš nízký
P115F	11	Větrák řídicí jednotky - zkrat na kostru	Kabelový svazek, větrák řídicí jednotky
P115F	12	Větrák řídicí jednotky - zkrat na plus-pól baterie	Kabelový svazek, větrák řídicí jednotky
P115F	13	Větrák řídicí jednotky - vnitřní odpor je příliš vysoký	Kabelový svazek, větrák řídicí jednotky
P116F	2F	Regulační ventil průtoku paliva - regulovaná mezní hodnota překročena	Regulační ventil průtoku paliva
P117D	00	Regulační ventil průtoku paliva - regulovaná mezní hodnota překročena	Regulační ventil průtoku paliva
P117E	00	Regulační ventil průtoku paliva - regulovaná mezní hodnota překročena	Regulační ventil průtoku paliva
P1200	00	Vstřikovací tryska - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1201	00	Vstřikovací tryska 1 - rozpojený elektrický obvod/zkrat	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1202	00	Vstřikovací tryska 2 - rozpojený elektrický obvod/zkrat	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1203	00	Vstřikovací tryska 3 - rozpojený elektrický obvod/zkrat	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1204	00	Vstřikovací tryska 4 - rozpojený elektrický obvod/zkrat	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P123A	21	Snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru A - reference signálu je příliš nízká	Kabelový svazek, snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru
P123A	22	Snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru A - reference signálu je příliš vysoká	Kabelový svazek, snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru
P123B	21	Snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru B - reference signálu je příliš nízká	Kabelový svazek, snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru
P123B	22	Snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru B - reference signálu je příliš vysoká	Kabelový svazek, snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru
P1259	00	Chyba signálu od imobilizéru do řídicí jednotky motoru	Kabelový svazek, řídicí jednotka imobilizéru
P1259	83	Chyba signálu od imobilizéru do řídicí jednotky motoru - signál CAN-datové sběrnice, chyba kontrolního součtu	Kabelový svazek, řídicí jednotka imobilizéru

P1259	84	Chyba signálu od imobilizéru do řídicí jednotky motoru - signál vně rozsahu	Kabelový svazek, řídicí jednotka imobilizéru
P1259	85	Chyba signálu od imobilizéru do řídicí jednotky motoru - signál vně rozsahu	Kabelový svazek, řídicí jednotka imobilizéru
P1259	86	Chyba signálu od imobilizéru do řídicí jednotky motoru - neplatný signál	Kabelový svazek, řídicí jednotka imobilizéru
P1259	87	Chyba signálu od imobilizéru do řídicí jednotky motoru	Kabelový svazek, řídicí jednotka imobilizéru
P1295	00	Vstřikovací tryska, řada válců 1 - více chybných funkcí	Kabelový svazek
P1295	11	Vstřikovací tryska, řada válců 1 - zkrat na plus-pól baterie/kostru	Kabelový svazek
P1295	12	Vstřikovací tryska, řada válců 1 - zkrat na kostru	Kabelový svazek
P1296	00	Vstřikovací tryska, řada válců 2 - více chybných funkcí	Řídicí jednotka motoru
P1296	11	Vstřikovací tryska, řada válců 2 - zkrat na plus-pól baterie/kostru	Kabelový svazek
P1296	12	Vstřikovací tryska, řada válců 2 - zkrat na kostru	Kabelový svazek
P1298	00	Řídicí jednotka motoru, regulace vstřikování - chybná funkce koncového stupně	Řídicí jednotka motoru
P132A	00	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru A - chybná elektrická funkce	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P132A	19	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru A - nadměrný odběr proudu	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P132B	21	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru A - reference signálu je příliš nízká	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P132B	22	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru A - reference signálu je příliš vysoká	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P132D	00	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - chybná elektrická funkce	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P132D	19	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - nadměrný odběr proudu	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P132E	21	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - reference signálu je příliš nízká	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P132E	22	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - reference signálu je příliš vysoká	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P1334	00	Snímač polohy klapkového regulačního ventilu systému recirkulace spalín - adaptační postup pro minimální a maximální polohu	Kabelový svazek, snímač polohy klapkového regulačního ventilu systému recirkulace spalín
P1335	00	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy ventilu recirkulace spalín
P1335	21	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín - reference signálu je příliš nízká	Kabelový svazek, snímač polohy ventilu recirkulace spalín
P1335	22	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín - reference signálu je příliš vysoká	Kabelový svazek, snímač polohy ventilu recirkulace spalín
P1336	00	Snímač úhlu klikového hřídele/snímač polohy vačkového hřídele - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P1336	76	Snímač úhlu klikového hřídele/snímač polohy vačkového hřídele - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P1336	78	Snímač úhlu klikového hřídele/snímač polohy vačkového hřídele - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P138A	00	Řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí elektrický obvod - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka žhavicích svíček

P138B	00	Řídicí jednotka žhavicích svíček, systémové napětí	Kabelový svazek, řídicí jednotka žhavicích svíček
P138E	21	Snímač polohy pro regulaci plnicího tlaku A - reference signálu je příliš nízká	Kabelový svazek, ovladač plnicího tlaku turbokompresoru, turbokompresor
P138E	22	Snímač polohy pro regulaci plnicího tlaku A - reference signálu je příliš vysoká	Kabelový svazek, ovladač plnicího tlaku turbokompresoru, turbokompresor
P138F	21	Snímač polohy pro regulaci plnicího tlaku B - reference signálu je příliš nízká	Kabelový svazek, ovladač plnicího tlaku turbokompresoru, turbokompresor
P138F	22	Snímač polohy pro regulaci plnicího tlaku B - reference signálu je příliš vysoká	Kabelový svazek, ovladač plnicího tlaku turbokompresoru, turbokompresor
P140A	00	Snímač recirkulace spalín C - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalín
P140A	21	Snímač recirkulace spalín C - reference signálu je příliš nízká	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalín
P140B	00	Snímač recirkulace spalín C - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalín
P140B	22	Snímač recirkulace spalín C - reference signálu je příliš vysoká	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalín
P140C	00	Recirkulace spalín B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek
P140D	00	Recirkulace spalín B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek
P140E	00	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín C - adaptační postup pro minimální a maximální polohu	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín
P140E	21	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín C - reference signálu je příliš nízká	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín
P140E	22	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín C - reference signálu je příliš vysoká	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín
P1402	00	Recirkulace spalín - dávkovací otvor zúžen	Dávkovací otvor
P141A	00	Snímač recirkulace spalín A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek
P141A	27	Snímač recirkulace spalín A - neplatný signál	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín
P141B	00	Snímač recirkulace spalín B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín
P141B	1C	Snímač recirkulace spalín B - systémové napětí příliš vysoké/nízké	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín
P141C	00	Snímač recirkulace spalín C - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín
P141C	27	Snímač recirkulace spalín C - neplatný signál	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín
P142D	21	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín D - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy ventilu recirkulace spalín
P142E	22	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín D - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy ventilu recirkulace spalín
P142F	1C	Snímač recirkulace spalín D - systémové napětí příliš vysoké/nízké	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín
P1487	00	Regulační ventil recirkulace spalín - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, hadice netěsná/ucpaná, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, snímač polohy ventilu recirkulace spalín, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, výfuková soustava je ucpaná, řídicí jednotka motoru
P1487	4B	Regulační ventil recirkulace spalín - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, hadice netěsná/ucpaná, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, snímač polohy ventilu recirkulace spalín, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, výfuková soustava je ucpaná, řídicí jednotka motoru

P150A	00	Vstřikovací tryska 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska
P150A	01	Vstřikovací tryska 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska
P150B	00	Vstřikovací tryska 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska
P150B	01	Vstřikovací tryska 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska
P150C	00	Vstřikovací tryska 3 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska
P150C	01	Vstřikovací tryska 3 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska
P150F	68	Větrák řídicí jednotky motoru - omezená funkce	Kabelový svazek, větrák řídicí jednotky
P151B	00	Regulace volnoběhu - otáčky motoru je příliš nízký	Regulátor volnoběhu, regulační ventil volnoběhu, chybná mechanická funkce
P151C	00	Regulace volnoběhu - otáčky motoru je příliš vysoký	Regulátor volnoběhu, regulační ventil volnoběhu, chybná mechanická funkce
P1545	00	Recirkulace spalin - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, cívka elektromagnetu recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P1546	11	Recirkulace spalin - napětí je příliš nízké	Kabelový svazek, cívka elektromagnetu recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P1547	12	Recirkulace spalin - napětí je příliš vysoké	Kabelový svazek, cívka elektromagnetu recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P1551	00	Vstřikovací tryska 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1552	00	Vstřikovací tryska 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1553	00	Vstřikovací tryska 3 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1554	00	Vstřikovací tryska 4 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1554	01	Vstřikovací tryska 4 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1555	00	Vstřikovací tryska 5 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1555	01	Vstřikovací tryska 5 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1556	00	Vstřikovací tryska 6 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1556	01	Vstřikovací tryska 6 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1557	01	Vstřikovací tryska 7 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1558	01	Vstřikovací tryska 8 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací tryska, řídicí jednotka motoru
P1563	00	Vstřikovací čerpadlo - požadavek "Vypnout motor"	Kabelový svazek, vstřikovací čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1572	62	Spínač brzdového pedálu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač brzdového pedálu
P1590	00	Regulace rychlosti (tempomat), regulace vzdálenosti - chybná funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka regulace vzdálenosti od předchozího vozidla pro tempomat
P1591	00	Regulace rychlosti (tempomat), regulace vzdálenosti - chybná funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka regulace vzdálenosti od předchozího vozidla pro tempomat
P1602	00	Imobilizér/řídicí jednotka motoru - chyba komunikace	Kabelový svazek, imobilizér, řídicí jednotka motoru
P1603	00	Chyba paměti EEPROM	Řídicí jednotka motoru

P1621	00	Řídicí jednotka imobilizéru/řídicí jednotka motoru - chyba komunikace	Kabelový svazek, chyba programování, řídicí jednotka imobilizéru, řídicí jednotka motoru
P1622	00	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka imobilizéru - kódy klíčů se neshodují	Chybný/poškozený klíč, řídicí jednotka motoru chybně programovaná
P1623	00	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka imobilizéru - chyba identifikace	Chyba programování, řídicí jednotka imobilizéru, řídicí jednotka motoru
P1639	00	Řídicí jednotka motoru není programovaná	-
P167C	00	CAN-datová sběrnice, řídicí jednotka motoru - chybná funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P167F	00	Zjištěny nepřípustné kalibrační hodnoty na základě tuningových dílů nepocházejících od výrobce	-
P1934	00	Signál rychlosti jízdy	Kabelový svazek, snímač rychlosti jízdy
P1935	00	Spínač/snímač brzdového pedálu - chyba signálu	Kabelový svazek, spínač/snímač brzdového pedálu
P1936	00	Spínač/snímač spojkového pedálu - chyba signálu	Kabelový svazek, spínač/snímač spojkového pedálu
P193A	00	Chybná komunikace diagnostického přístroje/neplatný zadávaný příkaz	-
P193A	68	Chybná komunikace diagnostického přístroje/neplatný zadávaný příkaz	-
P193B	00	Snímač pedálu akcelérátoru - signál CAN-datové sběrnice	Kabelový svazek, snímač pedálu akcelérátoru
U2100	00	Řídicí jednotka motoru, komunikace - CAN-datová sběrnice, žádný inicializační signál	Kabelový svazek, napájecí/ukostřovací kabelový svazek řídicí jednotky imobilizéru/motoru, zapnuto zapalování při odpojené řídicí jednotce motoru, chybná/defektní řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka imobilizéru
U2101	00	CAN-datová sběrnice - chyba programu	Řídicí jednotka motoru chybně/není programovaná
U2200	00	CAN-datová sběrnice - chyba programu	Řídicí jednotka motoru chybně/není programovaná

EOBD-kód	Chybová hodnota WDS	Chybný díl, popř. podsystém	Možná příčina/příčiny
P1315	00	Trvalé výpadky zapalování	Další chybový(é) kód(y) uložen(y)
P1316	00	Chybné zapalování	Kabelový svazek, další chybový(é) kód(y) uložen(y), zapalovací/palivová soustava, snímač tlaku v sacím potrubí, potenciometr škrticí klapky, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač teploty nasávaného vzduchu, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), řídicí jednotka motoru
P1346	00	Snímač stavu paliva B - chybná funkce elektrického obvodu	Chybové kódy uloženy, kabelový svazek, vícefunkční řídicí jednotka, snímač stavu paliva
P1367	00	Zapalovací soustava, chyba zapalování - chyba signálu	Kabelový svazek, chybové kódy uloženy v jiných systémech, zapalovací cívka
P1368	00	Zapalovací soustava, chyba zapalování - chyba signálu	Kabelový svazek, chybové kódy uloženy v jiných systémech, zapalovací cívka
P145C	68	Chybná funkce součásti v systému větráku A	-
P145D	68	Chybná funkce součásti v systému větráku B	-
P151B	68	Regulace volnoběhu - otáčky pod požadovanou hodnotou	-
P151C	68	Regulace volnoběhu - otáčky nad požadovanou hodnotou	-
P1572	81	Řídicí jednotka motoru/spínač brzdového pedálu - chyba signálu	Jsou uloženy chybové kódy ABS, řídicí jednotka ABS
P1572	82	Řídicí jednotka motoru/spínač brzdového pedálu - chyba signálu	CAN-datová sběrnice, špatné elektrické spojení
P1572	83	Řídicí jednotka motoru/spínač brzdového pedálu - chyba signálu	Jsou uloženy chybové kódy ABS, řídicí jednotka ABS
P1572	86	Řídicí jednotka motoru/spínač brzdového pedálu - chyba signálu	Jsou uloženy chybové kódy ABS, řídicí jednotka ABS
P1572	87	Řídicí jednotka motoru/spínač brzdového pedálu - žádný signál	CAN-datová sběrnice, špatné elektrické spojení
P169F	00	Ignorovat chybový kód	-
P169F	68	Ignorovat chybový kód	-
P169F	82	Ignorovat chybový kód	-
P169F	86	Ignorovat chybový kód	-
U300A	00	Spínač zapalování/spuštění - chybná funkce	Kabelový svazek, spínač zapalování/spuštění, vícefunkční řídicí jednotka, řídicí jednotka motoru